



HERGESTELLT VON

DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.

Rue Pascal - B.P. 6 - 33370 TRESSES (BORDEAUX) - FRANCE Tel. 33 (0)5 57 97 11 11 Fax. 33 (0)5 57 97 11 29 / 33 (0)5 57 97 10 85 info@dosatron.com - www.dosatron.com © DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S 2020

Certified QEH&S System





Gebrauchsanleitung



NOTES

 ••••
 ••••
 ••••

Deutsch

Dieses Dokument stellt keine vertragliche Verpflichtung dar und dient nur zu Informationszwecken. DOSATRON INTERNATIONAL behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an seinen Geräten vorzunehmen. © DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S 2020

Wir danken Ihnen für Ihre Wahl

Dieses Modell beruht auf unseren in über 45 Jahren gesammelten Erfahrungen.

Mit der Reihe DOSATRON haben unsere Ingenieure bei der technischen Entwicklung von wassergetriebenen Dosierpumpen die Erwartungen bei Weitem übertroffen.

Diese DOSATRON-Pumpe wird sich im Laufe der Zeit als einer Ihrer treuesten Verbündeten erweisen.

Bei regelmäßiger Anwendung einiger Pflegemaßnahmen können wir Ihnen eine Funktionsweise garantieren, bei der das Wort Panne unbekannt ist.

LESEN SIE DESHALB VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTS DIE VORLIEGENDE ANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH.

Wichtig!

Die vollständige Teilenummer und die Seriennummer Ihrer DOSATRON-Pumpe finden Sie auf dem Pumpenkörper. Bitte tragen Sie diese Nummern in das untenstehende Feld ein und geben Sie sie an, wenn Sie Ihren Händler kontaktieren oder Informationen benötigen.

Artikel-Nr.: SD
Serien-Nr.:
Kaufdatum:

INHALT

KENNZEICHNUNG / IDENTIFIZIERUNG / TECHNISCHE MERKMALE

Artikelbezeichnung	8
Elektrotechnische Eigenschaften des Überwachungsmoduls	8
Stromversorgung	8
Sicherungen	8
Abmessungen, Gewicht und Inhalt des Pakets	8
NSTALLATION	
Empfehlungen	9
System SmartDosing SD25AL5N	10
Identifizierung Ihres Dosatrons	11
Eigenschaften der Ein- und Ausgänge des Klemmenblocks	12
Installation des Systems SmartDosing	14
Installation der Dosierpumpe – Wandhalterung – Überwachung	16
Anschluss des Motortaktzählers	17
Anschluss des Impulswasserzählers	18
Anschluss des Saugschlauchs und des Schlauchs zur Füllstandskontrolle	19
Typische Installation einer Kopfstation (Gesamtansicht)	20
NBETRIEBNAHME UND KONFIGURATION DES SMARTDOSING	
NBETRIEBNAHME UND KONFIGURATION DES SMARTDOSING Übersicht des Überwachungsmoduls	21
NBETRIEBNAHME UND KONFIGURATION DES SMARTDOSING Übersicht des Überwachungsmoduls Start des Überwachungsmoduls	21 22
NBETRIEBNAHME UND KONFIGURATION DES SMARTDOSING Übersicht des Überwachungsmoduls Start des Überwachungsmoduls Navigationsprinzipien	21 22 23
NBETRIEBNAHME UND KONFIGURATION DES SMARTDOSING Übersicht des Überwachungsmoduls Start des Überwachungsmoduls Navigationsprinzipien Konfiguration der Sprache	21 22 23 23
NBETRIEBNAHME UND KONFIGURATION DES SMARTDOSING Übersicht des Überwachungsmoduls	21 22 23 23 23
NBETRIEBNAHME UND KONFIGURATION DES SMARTDOSING Übersicht des Überwachungsmoduls Start des Überwachungsmoduls Navigationsprinzipien Konfiguration der Sprache Konfiguration der Tierart Konfiguration der Anzahl der Räume/Zyklen/Boxen	21 22 23 23 23 23 23
NBETRIEBNAHME UND KONFIGURATION DES SMARTDOSING Übersicht des Überwachungsmoduls	21 22 23 23 23 23 23 24 25
NBETRIEBNAHME UND KONFIGURATION DES SMARTDOSING Übersicht des Überwachungsmoduls	21 22 23 23 23 23 24 25 25
NBETRIEBNAHME UND KONFIGURATION DES SMARTDOSING Übersicht des Überwachungsmoduls	21 22 23 23 23 23 24 25 25 25
NBETRIEBNAHME UND KONFIGURATION DES SMARTDOSING Übersicht des Überwachungsmoduls	21 22 23 23 23 23 24 25 25 25 25
NBETRIEBNAHME UND KONFIGURATION DES SMARTDOSING Übersicht des Überwachungsmoduls	21 22 23 23 23 23 23 24 25 25 25 25 25 26
NBETRIEBNAHME UND KONFIGURATION DES SMARTDOSING Übersicht des Überwachungsmoduls	21 22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 26 26
NBETRIEBNAHME UND KONFIGURATION DES SMARTDOSING Übersicht des Überwachungsmoduls Start des Überwachungsmoduls Navigationsprinzipien Konfiguration der Sprache Konfiguration der Tierart Konfiguration der Anzahl der Räume/Zyklen/Boxen Konfiguration der Einheiten Konfiguration von Datum/Uhrzeit Konfiguration des Öko-Modus Konfiguration des Alarms für fehlenden Verbrauch Impfung / V Konfiguration des Alarms für fehlenden Verbrauch außer Impfung Konfiguration des Alarms für fehlenden Verbrauch außer Impfung Konfiguration des Alarms Niedriger Füllstand Aktivierung der Fernalarme (Anschluss an ein externes Alarmgerät)	21 22 23 23 23 23 24 25 25 25 25 25 26 26 26
NBETRIEBNAHME UND KONFIGURATION DES SMARTDOSING Übersicht des Überwachungsmoduls	21 22 23 23 23 23 25 25 25 25 25 26 26 26 26 27

Information Softwareversion (FIRMWARE)	28
FUNKTIONEN: BEHANDLUNGEN	
Aufzeichnung der Behandlungen	29
Start einer Behandlung	29
Blindtest	32
Ende einer Behandlung und Bilanz	33
FUNKTIONEN: ALARME	
Alarmtabelle	35
FUNKTIONEN: INFORMATIONEN UND PROTOKOLLE	
Protokolle der Behandlungen	39
Protokolle des Dosierers	40
FUNKTIONEN: DIAGNOSE	41
ABRUFEN VON AUFZEICHNUNGEN	
Über einen USB-Stick	43
Über Konverterkabel	43
SMARTDOSING-KONNEKTIVITÄT	
Anschluss an ein Alarmrelais	43
Anschluss an einen Computer mit dem mitgelieferten Konverterkabel	43
Konfiguration der Kommunikation (MODBUS)	46
Anschluss an einen Gebäudecontroller	46
INSTALLATION DER SMARTLINK-SOFTWARE	
Voraussetzungen für die Installation	47
Installation des SmartLink	47
Im Fall des Anschlusses an einen Computer	52
INBETRIEBNAHME UND KONFIGURATION DES SMARTLINK	
Funktionen und Nutzung	57
Konfiguration	64
AKTUALISIERUNG	
Aktualisierung des SmartDosing	65
Aktualisierung des SmartLink	66
WARTUNG	67
MÖGLICHE STÖRUNGEN	69
GEWÄHRLEISTUNG	

Kennzeichnung / Identifizierung **Technische Merkmale**

Unser Kennzeichnungssystem umfasst 3 Hauptbereiche zur Identifizierung der Details:

- 1. Zwei eingravierte Zeilen auf einem Abschnitt des Pumpenkörpers (siehe nachstehendes Bild), mit der genauen Artikelbezeichnung des Geräts und seiner Seriennummer
- 2. Ein Etikett auf jeder Seite des Dosiererkörpers mit der genauen Artikelbezeichnung des Geräts, seiner Seriennummer und den technischen Daten des Geräts.



*Definition von Gruppe 1

Deminion von Gruppe 1. Geräte der Gruppe 1. Zur Gruppe 1 gehören alle Geräte, die nicht der Gruppe 2 zugeteilt sind. Geräte der Gruppe 2. Die Gruppe 2 umfasst alle industriellen, wissenschaftlichen und medizinischen Geräte, in denen Hochfrequenzenergie bei Frequenzen von 9 kHz bis 400 GHz erzeugt und absichtlich genutzt wird, oder nur in Form elektromagnetischer Strahlung, oder zum Zwecke induktiver und/oder kapazitiver Kopplung für Prüfungen, Untersuchungen oder Materialbehandlungen Verwendung findet.

ARTIKELBEZEICHNUNG

Artikel-Nr. : Serien-Nr.:					
Beispiel	SD25	AL	5	Ν	VF
Dosatron Reihe					
Produktlinie - AL: Tiergesundheit					
Max. Dosierung in %					
Zertifizierung - N: geeignet für Lebensmittel					

Typ der Dichtungen des Dosierteils - VF: Eher saure Flüssigkeiten (pH 0-9)

ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES ÜBERWACHUNGSMODULS

Geräteklasse: Klasse B

Gerätegruppe: Gruppe 1*

Versorgungsspannung: 12-24V DC, 130-70 mA

Frequenz [Hz]: Siehe Versorgungsspannung

Isolationsklasse des Gehäuses des Überwachungsmoduls : Ausrüstung der Klasse 3

Überspannungskategorie: 2

Verschmutzungsgrad: 2

STROMVERSORGUNG

Schwankung der Versorgungsspannung: 110VAC: ±10% - 230VAC: ±10%

Versorgungskabel (Netzadapter) :

Eingang: - Versorgung mit 110VAC oder 230 VAC - Frequenzbereich: 50/60Hz

- Ausgang: Ausgangsspannung: 12VDC ±5%
 - Maximale Leistungsabgabe: 19,2W
 - Maximale Rauschamplitude 150mV

Ausgangsbegrenzung gegen Überspannungen oder Überströme

Batterien : Dieses Gerät enthält eine Li-Batterie des Typs CR2032 (zum Sichern der RTC).Für den Fall eines allgemeinen Stromausfalls ist dieses Gerät auch mit einer 9-V-Backup-Batterie des Typs 6LR61 ausgerüstet.

SICHERUNGEN

Größe: 5x20 mm. Eigenschaften: aktuell: 250 mA, max. zulässiger Strom: 1500 A. Geschwindigkeit: schnell (F), hohe Schaltleistung Typ H 1500A

ABMESSUNGEN, GEWICHT UND INHALT DES PAKETS

Abmessungen des Pakets : 53x35x18 cm

Gewicht des Pakets : 4,52 kg

SmartDosing-Ausstattung: 1 Überwachungseinheit / 1 Dosierer-Wandhalterung / 1 Wasserzähler / 1 Schlauch zur "Füllstandskontrolle" / 1 Schlauchführung /

- 1 Diagnose-Messzylinder / 1 Anleitung zur Inbetriebnahme / 1 USB-Stick / 1 RS485-
- USB-Kommunikationskabel (optional) und 1 Schnellanschluss / 1 Netzteil und 5 Stecker /

1 Impulsgeber und 1 Motorzyklussensor

Installation

EMPFEHLUNGEN

- Der Anschluss am Stromversorgungsnetz muss nach geltenden Vorschriften von qualifiziertem Personal vorgenommen werden.
- Sicherstellen, dass der Stromversorgungsanschluss des Systems gegen Spritzwasser geschützt ist.
- Das System DOSATRON von starken Wärmequellen fernhalten und im Winter gegen Frost schützen.

Bei Installation, Verwendung und Wartung des Systems DOSATRON SD25AL5 sind in erster Linie alle Sicherheitsanweisungen zu beachten, das heißt, es sind beim Arbeiten an der Ausrüstung geeignete Werkzeuge zu verwenden, Schutzkleidung und Schutzbrille zu tragen. Zudem ist alles so zu installieren, dass ein risikofreier Betrieb gesichert wird.

Befolgen Sie bitte alle Anweisungen der vorliegenden Anleitung und ergreifen Sie alle, der Art der angesaugten Flüssigkeit und der Wassertemperatur entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen. Achten Sie insbesondere auf das Vorhandensein von Gefahrstoffen (korrosive oder giftige Stoffe, Lösungsmittel, Säuren, Laugen, brennbare Stoffe usw.).

Die Installation, die Anschlüsse der verschiedenen Untereinheiten und die Wartung des Systems SmartDosing müssen von der Spannungsversorgung getrennt und bei geschlossener Wasserversorgung vorgenommen werden.

Alle Elektroanschlüsse und Verkabelungen müssen geltenden örtlichen Vorschriften entsprechen! Verwendung und Wartung der vorliegenden Geräte beauftragte Personal muss mit dem Inhalt dieser Anleitung vertraut sein.

- Der Benutzer trägt allein die Verantwortung für die richtige Wahl der Systemeinstellungen.
- Den Ansaugschlauch oder den Schlauch der Füllstandskontrolle des Systems SmartDosing ersetzen, falls diese durch Einwirkung des dosierten Produkts geschädigt zu sein scheinen.
- Das System nach der Verwendung abschalten.

VORSICHT! Immer darauf achten, die USB-Abdeckung zu schließen, um sicherzustellen, dass das Gehäuse wasserdicht ist.

- Nicht vergessen, regelmäßige Backups der Überwachungs- und SmartLink-Daten zu erstellen.
- Regelmäßige Updates der SmartDosingund SmartLink-Software durchführen
- Den Schlauch zur Füllstandskontrolle nicht kürzen

Durch den Anschluss des Systems an eine Netzsteckdose kann die 9V-Batterie nicht aufgeladen werden.

Der USB-Port darf nur mit einem USB-Stick genutzt werden.

EINBAUSTELLE DER ANLAGE

- Das DOSATRON und das zu dosierende Produkt müssen zugänglich sein. Durch ihre Installation darf auf keinen Fall ein Verschmutzungs- oder Kontaminierungsrisiko entstehen.
- Die Abzweigung der das SmartDosing versorgenden Wasserleitung sollte möglichst hoch angebracht werden, so dass Display und Menüs leicht ablesbar sind (hierzu können flexible Wasserschläuche mit

⚠️ VORSICHT! Das mit Installation,

Edelstahlumflechtung verwendet werden).

- Das Gerät ist zur Installation im Innern eines für technische Einrichtungen dienenden Raums oder Gebäudes vorgesehen.
- Das SmartDosing-System darf nicht weiter als 30m von der Stromquelle entfernt platziert werden.

Bitte beachten Sie die folgenden Installationsbedingungen:

- Höhe: Unter 2000 m

- Umgebungstemperatur: 5°C/40°C
- Relative Luftfeuchtigkeit : 20%/80%

KUNDENDIENST

- Das vorliegende SmartDosing wurde vor seiner Verpackung geprüft.
- Reparatur-Sets und Dichtsätze sind verfügbar.
- Zögern Sie nicht sich f
 ür jeglichen Kundendienst an Ihre Verkaufsstelle oder an DOSATRON direkt zu wenden.

SYSTEM SMARTDOSING SD25AL5N



- 1) Hydraulischer DOSATRON-D25AL5N-Proportionaldosierer mit Motortaktzähler
- 2) Wasserzähler mit Impuls-Signalgeber IZAR PULSE®
- 3) Dosierer-Wandhalterung mit Überwachungsmodul
- 4) Ansaugschlauch und Ansaugfilter
- 5) Schlauch zur "Füllstandskontrolle" und Schlauchführung
- 6) Messzylinder zur Diagnose
- 7) RS485-USB-Kommunikationskabel (optional) und sein Schnellanschluss

IDENTIFIZIERUNG IHRES DOSATRONS

Den QR-Code des Dosierers einscannen, um Zugang zu den technischen Dokumenten und zur Stammlösung-Berechnungsapplikation zu erhalten, die auf der Dosatron-App verfügbar sind.

1

000 9.45

5

° t ⇔ A

EIGENSCHAFTEN DER EIN- UND AUSGÄNGE DES KLEMMENBLOCKS



KLEMMEN VON NC-NO-AUSGÄNGEN:

Relais-Ausgänge, die gleichzeitig mit der Wahl eines der auf dem Smart Dosing vorprogrammierten Alarme oder Ereignisse aktiviert werden (§ INBETRIEBNAHME UND KONFIGURATION DES SMARTDOSING)

Die an den Relaiskontakten angeschlossenen Schaltkreise müssen mit Kleinspannung betrieben werden. An ihnen kann keine Netzspannung des Typs 230 VAC angeschlossen werden.

Max. Leistung: 60V DC oder 30V AC, max. Stromstärke: 2 A. Welcher von beiden limitierender ist.

KLEMMEN VBAT/GND (9-V-BACKUP-BATTERIE)

Das SmartDosing ist mit einer 9-V-Backup-Alkalibatterie ausgestattet. Diese ermöglicht es den Benutzer, das Gerät im Fall eines Ausfalls der Netzversorgung normal abzuschalten.

Je nachdem, wie häufig dies eintritt, muss die Batterie früher oder später ersetzt werden (§ WARTUNG). Es wird empfohlen, die Batterie durch das gleiche Modell ANSMANN 9 VDC-500mAh, 6LR61 zu ersetzen. Sie wird an den Klemmen VBAT und GND angeschlossen.

KLEMMEN A/B/B/A/GND

Ausgang für eine RS485 MODBUS-Verbindung nach dem Standard EIA TIA 485

A Der mit dem RS485 verbundene Stromkreis muss im Innern des Gebäudes bleiben, in dem das SmartDosing installiert ist (der Stromkreis wird nicht als TRT1 angesehen).

USB-PORT

Der USB-Port ist durch Öffnen der mit dem USB-Symbol gekennzeichneten Klappe von außen zugänglich.

Der USB-Port funktioniert nur mit einem USB-Stick zur Datenübertragung / Aktualisierung der Firmware.

Auf keinen Fall kann dieser USB-Port ein anderes Gerät versorgen.

INSTALLATION DER SYSTEM SMARTDOSING

Das Netzkabel wird mit 5 Steckern für jede Art von Steckdose geliefert. Den für Ihr Land geeigneten Stecker wählen und am Netzteil montieren.



Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, den Netzstecker aus der Steckdosen ziehen.

▲ Die Wandsteckdose muss frei zugänglich sein und ihre Lage muss es ermöglichen, sie jederzeit vom Stromnetz zu trennen. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, den Netzstecker aus der Wandsteckdose ziehen.

Das Netzteil des Geräts muss außer Reichweite von Spritzwasser positioniert oder durch ein wasserdichtes Gehäuse geschützt werden.

Die Sensoren: Motortaktzähler und Impulssignalgeber des Wasserzählers sowie das SmartDosing-Netzteil müssen an das Monitoring-Modul angeschlossen werden.





Dafür:

- Stellen Sie die Position jedes anzuschließenden Kabels auf dem Überwachungsmodul fest.
- Entfernen Sie die Verschlüsse von den Schnellverbindern
- Finden Sie den Codierstift und schrauben Sie jede Schnellkupplung auf das Überwachungsmodul.

Zum Anschluss des RS485-USB-Kommunikationskabels an seinen Schnellverbinder siehe § KONNEKTIVITÄT.

INSTALLATION DER DOSIERPUMPE – WANDHALTERUNG – ÜBERWACHUNG



1) Die Dosierer-Wandhalterung mit dem Überwachungsmodul installieren.

Die Wandhalterung mit geeigneter Ausrüstung in Menschenhöhe an der Wand befestigen, so dass der Bildschirm der Überwachungsmodul leicht lesbar und benutzbar ist.

2) Den Schlauchanschluss vom Dosierer abnehmen (und für Wartungsarbeiten aufbewahren).

- 3) Den Dosierer in die Halterung einführen und ihn darin positionieren, hierzu die beiden Arme der Halterung leicht öffnen, um die 4 Zapfen des Hauptkörpers in die entsprechenden Öffnungen der Halterung einzuführen.
- 4) Das Überwachungsmodul an den Öffnungen des Schlauchanschlusses des Dosierers anschließen.

5) Die Schutzkappen entfernen (Ein-/Ausgang des Dosierers)

Seien Sie beim Entfernen der Schutzkappen vorsichtig, da alle Dosierer werksgeprüft sind und Wasser enthalten! Stellen Sie sicher, dass die USB-Abdeckung ordnungsgemäß geschlossen ist, bevor Sie die Kappen entfernen. Vergewissern Sie sich im Allgemeinen immer, dass die USB-Abdeckung richtig geschlossen ist, um die Wasserdichtigkeit des Gehäuses zu gewährleisten. Achten Sie auch darauf, dass das Wasser in Richtung des Pfeils auf dem Dosierer fließt.

ANSCHLUSS DES MOTORTAKTZÄHLERS



Den Motortaktzähler in die Mitte des Deckels einführen und das Kabel durch die Schlitze der Entlüftung und des Deckels führen.

ANSCHLUSS DES IMPULSWASSERZÄHLERS



- Zum Einrasten den Ring nur per Hand auf dem Modul anpressen.
- 5) Die Klemmschraube des Impuls-Signalgebers auf « | » stellen.

ANSCHLUSS DES SAUGSCHLAUCHS UND DES SCHLAUCHS ZUR FÜLLSTANDSKONTROLLE



CIP-

4

3

1) Den Ansaugschlauch anschließen.

) Die Klemmmutter verriegeln.

2

Die Länge des Ansaugschlauchs ⁽²⁾ (großer Durchmesser) an die Größe des Behandlungsmittel-Behälters anpassen.

3) Das flache Ende des Schlauchs der Füllstandskontrolle am Überwachungsmodul anschließen.

Der Schlauch der Füllstandskontrolle (kleiner Durchmesser) darf auf keinen Fall gekürzt werden

4 Die beiden Schläuche mittels der Schlauchführung zusammenlegen, indem die abgeschrägte Seite des Schlauchs der Füllstandskontrolle vor der Ansaugbasis im Saugfilter ausgerichtet wird. Dabei auf die richtige Höhe achten (siehe Diagramm der Positionierung des Schlauchs zur Füllstandskontrolle im Verhältnis zum Saugfilter)

TYPISCHE INSTALLATION EINER KOPFSTATION (Gesamtansicht)

Für die gesamte Installation am Trinkwassernetz müssen die im Land der Installation geltenden Normen und Vorschriften eingehalten werden.



& Spülung des Behälters

8 Kontrollventil / Schnell Ansaugen / Spülung / Test des Dosatron / Diagnose

Inbetriebnahme und Konfiguration des SmartDosing

ÜBERSICHT DES ÜBERWACHUNGSMODULS



START DES ÜBERWACHUNGSMODULS



NAVIGATIONSPRINZIPIEN

Die Bestätigungstaste ⊠ der Überwachung ermöglicht eine Bestätigung der Auswahl, zum Beispiel die Wahl einer Sprache bei der Konfiguration oder den Start einer Behandlung.

Die Navigationstasten ◀ und ► des Überwachungsmoduls ermöglichen die Navigation innerhalb der Menüs und die Bestätigung der auf dem Bildschirm vorgeschlagenen Aktion unter jeder Taste.



Im Menü KONFIGURATION ✿ auf die Navigationstasten ◀ oder ► drücken, um das Untermenü SEKTOR auszuwählen, dann ☑. Bei der ersten Konfiguration müssen diese Daten unbedingt eingegeben werden.







Auf ► drücken, bis die gewünschte Zucht angezeigt wird, dann auf 🗹

KONFIGURATION DER ANZAHL DER RÄUME/ZYKLEN/ BOXEN

Im Menü KONFIGURATION ✿ auf die Navigationstasten ◀ oder ► drücken, um das Untermenü RÄUME oder ZYKLEN oder Boxen auszuwählen, abhängig von der zuvor ausgewählten Tierart, dann ☑.

Auf ► drücken, bis die Anzahl der Räume/Zyklen/Boxen nach dem SmartDosing angezeigt wird, dann auf ☑

Sie können bis zu 20 Räume/Zyklen/Boxen auswählen

Die Räume/Zyklen/Boxen werden standardmäßig von 1 bis zur gewählten Anzahl nummeriert.

Um sie umzubenennen, auf ►drücken, bis der nächste Bildschirm erscheint, dann auf ☑	+	Räume	+
Alle Räume/Zyklen/Boxen auswählen, die umbenannt werden sollen, dann ⊠	•	<u>01/02</u> 1	*

Sie können maximal 3 Zeichen eingeben, wenn sie die Räume/Zyklen/Boxen umbenennen wollen.

Auf ► drücken, bis der gewünschte Buchstabe oder die gewünschte Zahl erscheint, dann ☑



Anz. Räume

1

Anz. Räume 2



Um die Lebensdauer des Bildschirms zu verlängern, empfehlen wir Ihnen, SmartDosing bei Nichtgebrauch abzuschalten

KONFIGURATION DES ALARMS FÜR FEHLENDEN VERBRAUCH IMPFUNG/V

Der Alarm für fehlenden Verbrauch ermöglicht die Einrichtung eines Alarms bei längerer Trinkpause Ihrer Tiere oder bei Problemen mit der Wasserversorgung (Netzausfall, verstopfter Filter ...). Der Standardwert für eine Impfung beträgt 10 Minuten.

Dieser Schwellenwert kann auf der Grundlage der normalen Zeitspanne, in der Ihre Tiere ,kein Wasser aufnehmen, festgelegt werden.

Im Menü KONFIGURATION ✿ auf die Navigationstasten ◀ oder ► drücken, um das Untermenü FEHLENDER VERBRAUCH auszuwählen, dann ☑

auf ► drücken, bis der gewünschte Grenzwert angezeigt wird, dann auf 🗹

KONFIGURATION DES ALARMS FÜR FEHLENDEN VERBRAUCH AUSSER IMPFUNG

Der Standardwert ist 1 Stunde für alle Behandlungen außer Impfungen. Dieser Schwellenwert kann auf der Grundlage der normalen Zeitspanne, in der Ihre Tiere kein Wasser aufnehmen, festgelegt werden.

Im Menü KONFIGURATION ✿ auf die Navigationstasten ◀ oder ► drücken, um das Untermenü FEHLENDER VERBRAUCH ANDERE BEHANDLUNGEN auszuwählen, dann ☑ auf ► drücken, bis der gewünschte Grenzwert angezeigt wird, dann auf ☑



Fehlender

Verbrauch

Impfung / V

10 min

KONFIGURATION DES ALARMS NIEDRIGER FÜLLSTAND

Der Alarm für niedrigen Füllstand ermöglicht die Implementierung eines Alarms, wenn das Niveau der einzuspritzenden Flüssigkeit unter einen bei der Konfiguration festgelegten Schwellenwert fällt.

Im Menü KONFIGURATION ✿ auf die Navigationstasten ◀ oder ► drücken, um das Untermenü füllstand niedrig auszuwählen, dann ☑ auf ► drücken, bis der gewünschte Grenzwert angezeigt wird, dann auf ☑ Füllstand niedrig
 5 cm

AKTIVIERUNG DER FERNALARME (ANSCHLUSS AN EIN EXTERNES ALARMGERÄT)

SmartDosing bietet folgende Alarme: Behälter geleert, Antrieb gestoppt, Einspritzung gestoppt, Rückfluss, zu hoher Durchsatz, kein Verbrauch, niedriger Füllstand.

Die Aktivierung der Fernalarme ermöglicht den Transfer eines oder mehrerer dieser Alarme an ein externes Alarmgerät, wie z.B. eine telefonische Alarmweiterleitung oder ein optisches Alarmgerät.

Im Menü KONFIGURATION ✿ auf die Navigationstasten ◀ oder ► drücken, um das Untermenü AKTIVIERUNG FERNALARM auszuwählen, dann ☑



Auf ► drücken, bis der gewünschte Alarm angezeigt wird, dann auf ☑, um ihn zu aktivieren: Die Fernmeldung des Alarms ist dann aktiviert und der Name unterstrichen. Erneut auf ☑, um den potentialfreien Kontakt des betreffenden Alarms zu deaktivieren, der Name ist nicht mehr unterstrichen.

Der Anschluss Ihres SmartDosings an ein Alarmrelais ist im § KONNEKTIVITÄT beschrieben.

INDEXIERUNG DER DOSIERUNG

▲ VORSICHT

Die Indexierung der Dosierung muss vor der ersten Benutzung des SmartDosing, nach jedem Ab- und Aufbau der Anlage mit dem Dosierer oder auf Anweisung eines Technikers im Rahmen der Wartung durchgeführt werden. Die Indexierung des Dosierstellrads muss mit den SmartDosing-Einstellungen abgeglichen werden.

Die Einstellung der Dosierung muss ohne Druck erfolgen. Kein Werkzeug verwenden.

Im Menü KONFIGURATION ✿ auf die Navigationstasten ◀ oder ► drücken, um das Untermenü INDEXIERUNG auszuwählen, dann ☑ ◆ 3,0 Indexierung →
 3,0 %



Wenn die Dosierung des Dosierers auf den gewünschten Wert eingestellt ist, bestätigen 🗹

Wenn die Pfeile oben stehen, ist die Indexierung beendet.

INFORMATION KOMMUNIKATION (MODBUS)

SmartDosing kann dank des MODBUS-Kommunikationsmodus an andere Systeme (Gebäudesteuerung, Computer,...) angeschlossen werden.

Anhand dieser Informationen kann die Kommunikation zwischen 2 Geräten wie in § KONNEKTIVITÄT beschrieben konfiguriert werden.



Der Anschluss Ihres SmartDosing ist im § ANSCHLUSS beschrieben.

INFORMATIONEN ZUR SOFTWAREVERSION (FIRMWARE)

Auf dem letzten Bildschirm des Menüs KONFIGURATION erhalten Sie Informationen über die Software des Überwachungsmoduls und die Referenzen Ihres SmartDosing. Diese Informationen können auf Anweisung eines Technikers im Rahmen eines Wartungsvorgangs von Ihnen angefordert werden.

Im Menü KONFIGURATION ✿ auf die Navigationstasten ◀ oder ► drücken, um die Informationen aufzurufen: Version der Software, Seriennummer, Modell des Monitoring-Moduls. Um zum Hauptmenü zurückzukehren, auf den Rechtspfeil drücken.



Nicht vergessen, die Software des SmartDosing regelmäßig zu aktualisieren, wie im § AKTUALISIERUNG beschrieben.

Funktionen: Behandlungen

AUFZEICHNUNG DER BEHANDLUNGEN

SmartDosing ermöglicht die Aufzeichnung der mit dem DOSATRON durchgeführten Behandlungen: Volumen des behandelten Wassers, Volumen der zudosierten Stammlösung, Dauer der durchgeführten Behandlung.

Die verfügbaren Behandlungsarten sind

- Medikation
- Impfung
- Säuerung
- Spülen
- Desinfektion
- Andere
- Blindtest

Nor Beginn der Aufzeichnung einer Behandlung Folgendes nicht vergessen:

- Abschätzung des von den Tieren während der Behandlungsdauer aufgenommenen Wasservolumens.
- Einstellung des Prozentsatzes der Dosierung mit der Stellhülse der Dosiereinheit.
- Spülung von Dosierer und Behälter zur Entfernung eventueller Rückstände.
- Vorbereitung des notwendigen Volumens der Stammlösung.
- Öffnen der Ventile des Dosatron-Bypass und schließen des Ventils des Hauptkreislaufs.

Um das Ansetzen der Lösung im Behandlungsbehälter zu erleichtern, können Sie den Dosatron-Medikamentenrechner auf Ihrem SmartLink oder über die Dosatron-Anwendung verwenden.



START EINER BEHANDLUNG

Im Hauptmenü der Überwachung auf ◀ oder ► drücken, um das Menü REC (=Aufzeichnung) zu wählen, dann ☑







Drücken Sie die Navigationstaste, die dem Pfeil ► auf dem Bildschirm entspricht, um zum Hauptmenü zurückzukehren, ohne dabei die Behandlung zu beenden.

Um zum Dashboard der aktuellen Behandlung zurückzukehren, wählen Sie das Menü AUFZEICHNUNG aus dem HAUPTMENÜ.

BLINDTEST

Der Blindtest ermöglicht es Ihnen, eine Aufzeichnung zu programmieren, um den tatsächlichen Verbrauch Ihrer Tiere zu einem gewählten Datum und für eine bestimmte Dauer zu erfahren.

lm HAUPTMENÜ der Überwachung auf ◀ oder ► drücken, um das Menü AUFZEICHNUNG zu wählen, dann ☑		
Auf ► drücken, bis die gewünschte Behandlung angezeigt wird, dann ⊠	 ◆ Blindtest / T → 	
Wenn Sie während der Konfiguration den Namen mehrerer Räume / Zyklen / Boxen eingegeben haben: Wählen Sie mit ◀ oder ► die zu testenden Räume / Boxen / Zyklen aus und validieren Sie ☑. Wenn der Name unterstrichen ist, wird der Raum / die Box / der Zyklus ausgewählt. Kehren Sie zu OK zurück und drücken Sie ☑ um die Auswahl zu bestätigen.	Räume OK 1 2 3 4 4 4 4	
Nach der Auswahl der zu prüfenden Räume/Zyklen/Boxen, das gewünschte Datum und die Uhrzeit für den Start der Aufzeichnung eingeben. Wenn die Aufnahme sofort gestartet werden soll, einfach die angezeigten Informationen bestätigen.	Startdatum ◆ 29.04 16:35 → TT / mm hh:mm	
Aufzeichnungszeit eingeben	Dauer ◆ 0 -00:00 → T-hh:mm	

Wenn es sich beim Aktivitätssektor um Geflügel handelt, können die Durstzeiten eingeben (Impfung), die vor der Aufzeichnung praktiziert wird.	Durstzeit ← 00:00 hh:mm		
Den Behälter mit Klarwasser füllen und das Wasserventil öffnen, um die Pumpe zu speisen. Ein Zeit-Countdown zeigt an, wie viel Zeit bis zum Beginn der geplanten Aufnahme noch verbleibt. Sicherstellen, dass die Ventile, die die für den Leertest ausgewählten Räume/Zyklen/Boxen versorgen, geöffnet sind.	Ventil vor Testbeginn öffnen ↑ • • • • • • • • •		
Die Aufnahme stoppt nach Ablauf der voreingestellten Zeit. Auf dem Bilanzbild können die für die nächste Behandlung benötigten Mengen ermittelt werden.			
ENDE EINER BEHANDLUNG UND BILANZ			
Die Aufzeichnung einer Behandlung stoppt in folgenden Fällen: - Erkennung eines leeren Behälters (siehe Abschnitt ALARMFUNK - Freiwillige manuelle Abschaltung. - Ausfall der Stromversorgung.	TIONEN)		
Bei der Impfung wird die Aufzeichnung bei leerem Behälter erst dann beendet, wenn das ursprünglich gemessene und aufgezeichnete Ansaugvolumen der Wasserkreisläufe vollständig von den Tieren verbraucht wurde.	★ -56 L		
Um eine Behandlung manuell zu beenden, zur Übersicht zurückkehren und ⊠ drücken.	Stoppen V•		
	JA		

Wenn dieser Bildschirm angezeigt wird, besteht eine Differenz von mehr als 10 % zwischen dem Wasserzähler und dem Motortaktzähler. In diesem Fall verwenden Sie bitte die Diagnosefunktion mithilfe des Messzylinders (siehe § DIAGNOSEFUNKTIONEN).



Wenn die Behandlung auf tierärztliche Verschreibung wiederholt wird, wird der Bildschirm der Volumenbilanz erneut angezeigt. Sie können dann Ihre Stammlösung für den nächsten Tag auf der Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs Ihrer Tiere während des ersten Tages vorbereiten.

Erneuern	Μ
NEIN	
JA	

(Bsp: 5 Aufzeichnungen für 5 aufeinander folgende Tage der Medikamentengabe)

Die Wiederholung ist für die Behandlung IMPFUNG nicht verfügbar

⚠ Die Ergebnisse der letzten 15 durchgeführten Behandlungen sind auch im Schnellzugriff über das Menü INFORMATIONEN zugänglich (siehe § FUNKTIONEN: INFORMATIONEN UND PROTOKOLLE).

Funktionen: Alarme

Die Alarme sind nur im Aufzeichnungsmodus REC aktiv.

Im Fall eines Alarms wird systematisch ein Alarmbildschirm angezeigt, der vorübergehend die laufende Anzeige verdeckt und die rote LED blinkt.

Auf ☑, um den Alarm zu quittieren und zum laufenden Bildschirm zurückzukehren.

Bei den meisten Alarmen erscheint der Bildschirm 4 Minuten nach der Quittierung des Alarms wieder und die rote LED blinkt erneut, wenn das Problem weiterhin besteht.

Wenn es einen Alarm gegeben hat, dieser aber nicht mehr aktiv ist, leuchtet die rote LED dauerhaft und der Alarmbildschirm bleibt sichtbar.

Auf ☑, um den Alarm zu quittieren und zum laufenden Bildschirm zurückzukehren.

ALARMTABELLE

BEHÄLTER GELEERT

SmartDosing zeigt an, dass der Behälter geleert ist, wodurch die Aufzeichnung automatisch beendet wird.

29.04.2019.	11:15

Das Datum und die Uhrzeit der Aktivierung des Alarms für den geleerten Behälter werden angezeigt.

Die Anzeige wird durch das Ende der Aufzeichnung automatisch quittiert.

⚠ Wird eine Impfung aufgezeichnet, so wird beim Start der Behandlung ein Vorbereitungsvolumen des Kreislaufs erfasst. In diesem Fall stoppt die Aufzeichnung automatisch wenn der Behälter leer ist, zuzüglich des Ansaugvolumens der bereits aufgezeichneten Wasserkreisläufe.

NIEDRIGER FÜLLSTAND

SmartDosing zeigt das bevorstehende Leerwerden des Behälters an.

Füllstand niedrig

29.04.2019. 11:15

Dies entspricht dem Flüssigkeitsniveau im Tank (in cm), unterhalb dessen der Alarm ausgelöst wird. Die Schwelle kann über das Menü KONFIGURATIONEN konfiguriert werden (siehe § INBETRIEBNAHME und KONFIGURATION DES SMARTDOSING).

Auf ☑, um den Alarm zu quittieren und zum laufenden Bildschirm zurückzukehren.

RÜCKFLUSS-ALARM

SmartDosing zeigt einen ungewöhnlichen Anstieg des Füllstands im Behandlungsmittel-Behälter an.

Zum Beispiel wegen nicht schließender Ansaugventile des Dosierers drückt Wasser in den Behälter. Oder bei Nachfüllen des Behälters durch den Bediener bei laufender Aufzeichnung.



Auf ☑, um den Alarm zu quittieren und zum laufenden Bildschirm zurückzukehren.

Wenn der Alarm wiederholt erscheint, führen Sie eine Diagnose mithilfe des Messzylinders durch (§ DIAGNOSEFUNKTIONEN).

ALARM FÜR ZU HOHEN DURCHSATZ

SmartDosing zeigt an, dass der Dosierer die von der Dosatron-Pumpe erlaubte maximale Durchsatzmenge für mehr als 5 aufeinanderfolgende Sekunden überschritten hat.



Auf ☑, um den Alarm zu quittieren und zum laufenden Bildschirm zurückzukehren.

Wenn der Alarm wiederholt auftritt, überprüfen Sie die Durchsatzmengen Ihrer Anlage. (Das gewählte Modell des Dosatron-Dosierers könnte im Verhältnis zu den tatsächlichen Wasserdurchsatzes/-volumina Ihres Betriebs unterdimensioniert sein)

ALARM FÜR GESTOPPTEN ANTRIEB

Das Wasser läuft durch, der Wasserzähler erkennt den Durchsatz, aber SmartDosing zeigt an, dass der Antrieb des Dosierers gestoppt ist: der auf dem Deckel befindliche Motortaktzähler erkennt kein Signal (deutet auf kleine interne Lecks aufgrund eines Verschleißes des Pumpenmotors hin).



Anzahl der Alarme, die während der Behandlung auftreten

Vom Wasserzähler erfasste Wassermenge ohne Signal des Motortaktzählers Datum und Uhrzeit des Alarmbeginns
Dieser Alarm erscheint, wenn der Wasserzähler während der Impfung den Durchfluss von mehr als 5I Wasser hintereinander feststellt, ohne dass der Motortaktzähler dies erkennt. Für andere Behandlungen liegt der Schwellenwert bei 20I.

Auf ☑, um den Alarm zu quittieren und zum laufenden Bildschirm zurückzukehren.

Wenn der Alarm wiederholt erscheint, führen Sie eine Diagnose der Pumpe mithilfe des Messzylinders durch, um zu prüfen, ob der Motorteil in Ordnung ist oder gewartet werden muss. (§ DIAGNOSEFUNKTIONEN).

KEIN-VERBRAUCH-ALARM

Der Nicht-Verbrauch kann auf das normale Verhalten Ihrer Tiere zurückzuführen sein (geringer Verbrauch in der Nacht ...) oder möglicherweise auf ein Problem mit der Wasserversorgung (geschlossenes Ventil, Netzausfall, verstopfter Filter ...).



Anzahl der Alarme, die während der Behandlung auftreten

Datum und Uhrzeit des Alarmbeginns Dauer der Periode des Nicht-Verbrauchs

SmartDosing zeigt an, dass die REC-Funktion aktiv ist, aber der Wasserzähler und der Motortaktzähler eine Durchflussmenge für eine Zeitdauer, die größer als der konfigurierte Schwellenwert ist, nicht erkennen.

(siehe § INBETRIEBNAHME UND KONFIGURATION DES SMARTDOSING).

Auf ☑, um den Alarm zu quittieren und zum laufenden Bildschirm zurückzukehren.

Wenn der Alarm wiederholt auftritt, überprüfen Sie die Filter Ihrer Anlage und den normalen Verbrauch Ihrer Tiere. Ist die Anlage fehlerfrei, erhöhen Sie die Alarmschwelle. Nach oben setzen. Die im SmartLink angezeigten Kurven früherer Wasserverbrauchsaufzeichnungen können helfen, diesen Schwellenwert zu bestimmen.

ALARM FÜR VORSORGLICHE WARTUNG

SmartDosing zeigt an, dass es wahrscheinlich notwendig ist, die Dichtungen der Dosiereinheit zu ersetzen, basierend auf der aufsummierten Wassermenge, die durch den Dosierer gelaufen ist, auch außerhalb von Behandlungen. Diese Angaben sind als Hinweis zu verstehen, da spezifische Faktoren wie die Art der dosierten Produkte, die Wasserqualität und insbesondere die Häufigkeit des Spülens des Dosierers nach dem Gebrauch die Lebensdauer der Dichtungen verlängern oder verringern können.



Tipp! Im Menü DIAGNOSE können Sie die Leistung der Dosiereinheit überprüfen.

Zur Quittierung des Alarms nach erfolgter Wartung gehen Sie in das Menü KONFIGURATION. 4

Auf ►drücken, bis das Untermenü WARTUNG angezeigt wird, dann 🗹

Erneut auf Ø drücken, um den Alarm zu quittieren.

BATTERIE-ALARM

Dank der 9V-Batterie, mit der das SmartDosing ausgestattet ist, kann die Überwachung auch bei möglichen Mikrounterbrechungen der Hauptstromversorgung weiter funktionieren. Je nach der Häufigkeit dieser Situation muss diese Batterie möglicherweise ersetzt werden.



Der Alarm "schwache Batterie" zeigt an, dass der Batterie weniger als 1 Stunde Funktionsdauer bleibt und ein Austausch der Batterie erforderlich ist. Siehe § WARTUNG.

Auf ☑, um den Alarm zu quittieren und zum laufenden Bildschirm zurückzukehren.

ALARM FÜR GESTOPPTE DOSIERUNG

SmartDosing zeigt an, dass der Dosierer das Produkt nicht mehr korrekt dosiert (großes Problem an der Kolbendichtung des Dosierers oder Saugfilters, der durch nicht gelöste Produkte vollständig blockiert ist). Sobald dieser Alarm aktiv ist, wird die dosierte Produktmenge bis zum Ende der Behandlung (manueller Stopp oder am Ende des Behälters) nicht mehr gezählt.



Wenn der Alarm erscheint, den Saugfilter, den allgemeinen Zustand des Saugschlauchs, die korrekte Position des Füllstandsschlauchs in Bezug auf den Saugfilter oder die Kolbendichtung überprüfen. Empfehlung: Führen Sie eine Diagnose mithilfe des Messzylinders durch (§ DIAGNOSEFUNKTIONEN).

Auf ☑, um den Alarm zu quittieren und zum laufenden Bildschirm zurückzukehren.

Funktionen: Informationen und Protokolle

SmartDosing ermöglicht den Zugriff auf die Protokolle der letzten 15 aufgezeichneten Behandlungen und die Aktivität des Dosatron-Dosierers.

Im Hauptmenü die Navigationstasten ◀ oder ► drücken, um das Menü INFORMATIONEN auszuwählen, dann bestätigen ☑



Um weitere Behandlungen und mehr Details zu sehen, die SmartLink-Datenverarbeitungssoftware nutzen.

PROTOKOLLE DER BEHANDLUNGEN





Auf 🕈 drücken, um zur höheren Menüebene zurückzukehren.

PROTOKOLLE DES DOSIERERS

SmartDosing ermöglicht den Zugriff auf die Protokolle der Aktivität des Dosatron-Dosierers.

Im Hauptmenü die Navigationstasten ◀ oder ► drücken, um das Menü INFORMATIONEN auszuwählen, dann bestätigen ☑	
Auf ◀ oder ► drücken, um das Untermenü PROTOKOLLE DES DOSIERERS auszuwählen, dann ☑.	• i 🕞 •
Der erste Bildschirm zeigt das durch den Dosierer geleitete Wasservolumen und das geschätzte Behandlungsvolumen der letzten 24 Stunden an.	24H ▲ ▲ 288.06 L → Ä 7.709 L
Auf ► drücken, um Informationen über das Installationsdatum zu erhalten.	Installationsdatum: ← 11.02.2019. →
Auf ► drücken, um auf die Gesamtzähler zuzugreifen und Informationen über die Betriebszeit, die Gesamtmenge des durch den Dosierer geflossenen Wassers (behandeltes und unbehandeltes Wasser), eine Schätzung des Gesamtvolumens und die Gesamtmenge der seit der Installation dosierten Stammlösung zu erhalten.	Gesamt:
Auf 🕈 drücken, um zur höheren Menüebene zurückzukehren.	

Funktionen: Diagnose

Das SmartDosing ermöglicht es, mit Hilfe eines Messzylinders und des Wasserzählers, zu überprüfen, ob der Dosierer den Werksdaten entspricht.

Δ Der Ansaugschlauch muss vor Beginn des Diagnoseverfa	nrens gefüllt sein.
Im HAUPTMENÜ die Navigationstasten ◀ oder ► drücken, um das Menü DIAGNOSE auszuwählen und dann bestätigen ☑	
Der Bildschirm VENTIL SCHLIESSEN erscheint automatisch: Das Ventil vor der Dosiereinheit schließen.	Schließen
Nach 10 Sekunden erscheint der SETUP-Bildschirm: Die Einstellhülse manuell auf den gewünschten Prozentsatz einstellen.	Einstellung 3.0% 2.2% ♠
Die rote LED leuchtet weiter und der Dosierwert blinkt, bis der Wer (wenn der erwartete Wert nicht erreicht werden kann, eine Indexie INDEXIERUNG DER DOSIERUNG vornehmen).	t erreicht ist. rung der Dosierung wie in §
Wenn die Dosiereinheit auf den gewünschten Wert eingestellt ist, hört der Dosierwert auf zu blinken, die rote LED erlischt und der nächste Bildschirm wird automatisch angezeigt.	Einstellung 3.0% 3.0% ♠
Der Bildschirm MESSZYLINDER FÜLLEN erscheint:	
 Das Filtersieb des Ansaugschlauchs mit dem Schlauch der Füllstandsanzeige in den Messzylinder tauchen. Den Messzylinder mit über 500 ml füllen. Vor dem Start der automatischen Diagnose sicherstellen, dass der Ansaugschlauch des Dosierers vollständig gefüllt ist. TIPP : Verwenden Sie das Ansaugventil hinter dem Dosatron, um den Ansaugschlauch zu füllen. (Stellen Sie sicher, dass der Messzylinder nach dem Start des Ansaugschlauchs noch mehr als 500 ml enthält, andernfalls füllen Sie ihn nach). 	Füllen > 500 ml ◆ ▲



Abrufen von Aufzeichnungen

ÜBER EINEN USB-STICK

Den USB-Stick in die dafür vorgesehene Klappe auf der rechten Seite des Gehäuses stecken; der Bildschirm für die Datenübertragung wird automatisch angezeigt.

Das Icon DOWNLOAD (Übertragung der Daten vom Überwachungsmodul auf den USB-Stick) falls nötig durch drücken auf die Taste ◀ oder ► auswählen und ☑ drücken, um den Download zu starten.

Der Bildschirm VORGANG LÄUFT wird automatisch angezeigt.



Sobald der Download auf den USB-Stick abgeschlossen ist, wird der ursprüngliche Bildschirm angezeigt. Der USB-Stick kann abgezogen werden.

ÜBER DAS KONVERTERKABEL

Die Wiederherstellung der Aufzeichnungen erfolgt automatisch entsprechend der Konfiguration des Konverterkabels (§ INSTALLATION DER SMARTLINK-SOFTWARE).

SmartDosing-Konnektivität

Es ist möglich, die Daten von Ihrem SmartDosing direkt auf Ihrer SPS oder Ihrem Computer abzurufen, indem Sie sie an die Klemmenleiste anschließen.

ANSCHLUSS AN EIN ALARMRELAIS

Für den Anschluss an das Alarmrelais achten Sie bitte auf die erforderlichen Merkmale (§ PRÄSENTATION DES SMARTDOSING-SYSTEMS)



Je nach Ihrem Alarmrelais dieses am Klemmenblock an die NC- oder NO-Ausgänge anschließen.

ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER mit dem mitgelieferten Konverter

Um eine Verbindung zu Ihrem Computer herzustellen, wurde Ihnen ein 5 m langes RS485-USB-Kommunikationskabel (optional) sowie ein Schnellanschluss mitgeliefert.

Wenn diese Länge ausreicht;

- Entfernen Sie den Verschluss vom vordersten Schnellanschluss des Überwachungsmoduls
- Schließen Sie das Kommunikationskabel an den Schnellanschluss an und beachten Sie dabei die Position der in der Abbildung angegebenen Kabel
- Suchen Sie den Codierstift und schrauben Sie den Schnellanschluss am Überwachungsmodul fest



Wenn die gelieferte Länge nicht ausreicht,

- ausreichende Kabellänge ermitteln

 Δ Es wird empfohlen, einen Installateur oder Elektriker hinzuzuziehen, um die erforderliche Kabellänge zwischen Ihrem Computer und der SmartDosing zu installieren.

▲ Kein USB-Verlängerungskabel verwenden



 Δ - den Widerstand von 120 Ω am Ende des Kabels nicht vergessen

Δ - nicht vergessen, die braune und grüne Leitung am Konverterkabel kurzzuschließen.

Beim Anschluss die folgenden Kabelspezifikationen beachten:

Verdrillte und geschirmte Kabel nach EIA RS485

Impedanz 120 Ω / Mindestquerschnitt 0.20mm².

KOMMUNIKATIONSKONFIGURATION (MODBUS)

Im Menü KONFIGURATION ✿ auf ◀ oder ► drücken, um das Untermenü MODBUS auszuwählen, dann ☑



Auf ► drücken, bis der gewünschte Parameter angezeigt wird, dann auf⊠, um zur folgenden Einstellung zu gelangen.

Den Übertragungsmodus (RTU oder ASCII), die Geschwindigkeit und die Adresse einstellen.

Diese Parameter werden zur Konfiguration des Konverterkabels verwendet. (§ INSTALLATION DER SMARTLINK-SOFTWARE)

 Δ Wenn mehrere Geräte an den gleichen Konverter angeschlossen sind, geben Sie jedem Gerät eine andere Adresse.

ANSCHLUSS AN EINEN GEBÄUDECONTROLLER

Wir empfehlen Ihnen, sich mit Ihrem Lieferanten der Gebäudesteuerung in Verbindung zu setzen, um sicherzustellen, dass Ihr SmartDosing mit dem Programm der Steuerung kompatibel ist.

Um die Verbindung herzustellen, verwenden Sie bitte nicht das von Dosatron gelieferte Kabel (Option), sondern besorgen Sie sich ein RS485-Kabel, das den im vorstehenden § genannten Eigenschaften entspricht.

Installation der SmartLink-Software

Mit der SmartLink-Software von Dosatron können die vom SmartDosing-System aufgezeichneten Behandlungs- und Dosierpumpendaten auf einem PC oder MAC ausgewertet werden.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE INSTALLATION

Minimale Konfiguration

- 2 GB RAM; 4 GB empfohlen,
- 1 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte.
- Mindestauflösung 1024 x 768.
- mindestens USB 2.0-Anschluss

Es wird empfohlen, die neuesten Treiber für Ihre Grafikkarte sowie die neueste Version der verwendeten Antiviren-Software zu installieren.

Das Betriebssystem

Die SmartLink Software ist eine 32-Bit Windows® / Mac OS Anwendung, die auf den folgenden Betriebssystemen läuft:

- Windows 10® x86 und x64
- Windows 8.1® x86 und x64
- Windows 7® x86 und x64

- Mac OS 10.X

Es wird empfohlen, die neuesten Service Packs und kritischen Updates für die verwendete Version von Windows® / Mac OS zu installieren.

Weitere Voraussetzungen

- Die physische Maschine, auf der die SmartLink-Software läuft, muss durch einen Wechselrichter geschützt werden.
- Eine dem vorliegenden Qualitätsmanagementsystem entsprechende (Häufigkeit, Aufbewahrungsdauer) automatisierte Datensicherung muss eingerichtet werden.

SMARTLINK-INSTALLATION

Die SmartLink-Installationsdateien sind auf dem mit dem SmartDosing mitgelieferten USB-Stick verfügbar. Im Verzeichnis SOFTWARE des USB-Sticks die Datei "Dosatron Smartlink" ausführen.

Den Anweisungen folgen, um mit der Installation fortzufahren.

Setup - Dosetron SmartLink		7		×
	Welcome to the Dose SmartLink Setup Wiz	atron ard	-beta 16 c	
100	It is recommended that you dose all o continuing.	ther apply	cations be	fore
	Old: Next to continue, or Cancel to e	vit Setup.		
ACA-				
	1.174	< txt	Car	rcel

sample a construction of the other			×
Select Destination Location			
Where should Dosatron SmartLink b	e installed?		Ċ.
Setup will install Dosatron	SmartLink into the follow	ing folder.	
To continue, dick Next. If you would	d like to select a differen	t folder, dick Sr	owse.
Criprogram Files (x86) Deserver S	martLink	8	cowse
At least 127,7 MD of free disk space	e is required.		



Wenn Sie über das mitgelieferte Konverterkabel eine Verbindung zu einem Computer herstellen, lassen Sie das Kästchen ,Connector' angekreuzt. Andernfalls können Sie das Häkchen entfernen.

Setup - Dosatron SmartLink		- 91	×
Select Start Nenu Folder			
Where should Setup place the program's shortout	P.		Ċ+
Setup will create the program's shortcuts	in the following Start	Menu folder.	
To continue, dick Next. If you would like to select	a different folder, did	k Browse.	
Dosetron SmartLink		Browse	1
Don't create a Start Menu folder			
100	Rack Next >	- Ca	ncel

😚 Setup - Dosatron SmartLink	H	- 91	×
Select Additional Tasks Which additional tasks should be performed?		0	D
Select the additional tasks you would like Setup to perform the setup to	form while installing D	osaltron	
Additional icons:			
Create a desktop icon			
< Bec	k Next>	Car	rcel

Setup - Dosetron SmartLink	÷ .	×
Ready to Install		
Setup is now ready to begin installing Dosatron SmartLink	on your computer.	¢.
Click Install to continue with the installation, or click Back change any settings.	if you want to review or	
Destination location: C-Vhogram Files (x86)/posatron SmartLink		•
Setup type: Full installation (SmartLink and Connector)		
Selected components: SmartLink Connector		
Start Menu folder: Dosafron SmartLink		
4		
1000		-



🔂 Setup - Dositrum SmirtLink —	×
Installing Please wait while Setup installs Docatron SmartLink on your computer.	Ð
Installing connector	
	Cancel

Setup - Dosatron SmartLink Connector version 1.0.0 RC8	H 41 8
Select Destination Location	
Where should Dosatron SmartLink Connector be installed?	Č
Setup will install Dosatron SmarkLink Connector into the fr	Anning folder.
To continue, dick Next. If you would like to select a different folde	r, didi Branse.
CriProgram Files (x86)/Dosatron SmartLink Connector	Browse
At least 101,0 MD of free disk space is required.	

Setup - Dosetron SmartLink Connector version 1.0.0 RC8	÷		>
Select Start Menu Folder			
Where should Setup place the program's shortputs?			8
Setup will create the program's shortcuts in the following	Start Me	nu folder.	
To continue, dick Next, If you would like to select a different fold	er, didi Si	owse.	
Dosotron SmartLink Connector		nowse	ř.
Don't create a Start Menu folder			
Con't create a Start Menu folder		-	

rady to Install Setup is now ready to begin installing	Dosatron SmartLink Conne	ector on your	
computer.			
click install to continue with the insta change any settings.	Batton, or dick Back if you i	want to neview or	
Destination location: C: Vrogram Piles (x86)/Dosatro Start Menu folder: Dosatron SmartLink Connector	n SmartLink Connector		





IM FALLE DES ANSCHLUSSES AN EINEN COMPUTER

Bei der Installation des SmartLink besteht die Möglichkeit, den Anschluss zu installieren, wenn Sie Ihren Computer mit dem von Dosatron gelieferten Konverterkabel anschließen.

Den Anweisungen folgen, um mit der Installation fortzufahren.







Fin de l'Assistant Installatio périphériques	n de pilotes	de
Les plotes ort été installés aur cet ordinateur.		
Vous pouves connecter vitre pérphéngue à cet est accompagné d'un manuel d'amplo, laspite a	ordnateur. S votre generant.	mabical
Nom du pilote	Salat	
FTDI CDM Driver Package - Ros/020X FTDI CDM Driver Package - VCP Driver (Prit à l'emploi Prit à l'emploi	
¢		





Um den Anschluss zu konfigurieren (Verbindungssoftware), der die SmartDosing-Daten automatisch vom SmartLink abruft, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Send perts and See The	- 14			(in-tion)
	Address	Sea water	1. 1.	
0	i.			2 be Dei Sectorio
bertange Derenkoal parketi (1919) Derenkoal Materix (1214)	n Darty Darty			

- Einstellungen wählen (Zahnradsymbol) Eine zweite Seite wird geöffnet

🕞 Serial ports sett	ings		X
Action	COM Port	Baudrate	Туре
İ	COM5	115200 💌	rtu 🔻
Ð	COM7 -	115200 🔻	rtu 🔻
		Save	Cancel

- den "COM-Port" entsprechend dem am Computer angeschlossenen Konverterkabel wählen sowie die Geschwindigkeit und den Typ Ihres SmartDosing

Wenn Sie die Einstellungen bei der Konfiguration Ihrer SmartDosing nicht geändert haben, (§ INBETRIEBNAHME UND KONFIGURATION DES SMARTDOSING), wählen Sie nur den "COM-Port"

- Auf das + und dann auf "Save" klicken.

- Adresse auswählen und dann auf das + klicken.

Standardmäßig hat Ihr SmartDosing die Adresse 1.

Wenn eine Seriennummer angezeigt wird, war die Konfiguration erfolgreich. Sie können die automatische Aktualisierungszeit der Software wählen und dann das Fenster schließen. Die Konfiguration ist abgeschlossen.

Wenn die Seriennummer nicht angezeigt wird, muss der Vorgang ab der Auswahl des "COM-Ports" wiederholt werden.

Inbetriebnahme und Konfiguration des SmartLink

FUNKTIONEN UND NUTZUNG

ERSTMALIGE VERWENDUNG - DATEN IMPORTIEREN

Bei der ersten Nutzung, nachdem die allgemeinen Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiert wurden, bietet SmartLink automatisch an, die Daten zu importieren. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port des Computers. Klicken Sie auf Importieren.



Wählen Sie den Speicherort des USB-Sticks und klicken Sie dann erneut auf IMPORT.



Wenn das SmartDosing an den Computer angeschlossen ist, wird der Import automatisch innerhalb der bei der Konfiguration des Anschlusses gewählten Zeit durchgeführt (§ INSTALLATION DER SMARTDOSING-SOFTWARE).

Um neue Daten über den USB-Stick zu importieren, wählen Sie "Daten importieren" im linken Menü, dem "Hauptmenü".

Folgen Sie der zuvor beschriebenen Vorgehensweise.

Wenn neue Daten für ein bestehendes oder zusätzliches SmartDosing verfügbar sind, wird der folgende Bildschirm angezeigt.



Geben Sie den verschiedenen betroffenen SmartDosing-Einheiten einen Namen .

	International According to Acco	
Contraction of the later	Shark sing inget	
	2 SmetDoolg exault	
C		
	And the balance is set to be a set of the se	(
	No present to be building	America 1
	Same stations and a summaries	
	And Sources, in A Desired and	
	Constant	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		1

Der SmartLink speichert die Daten und kehrt automatisch zum Dashboard (Übersicht) zurück.

DASHBOARD

Das DASHBOARD (Übersicht) wird auf dem Startbildschirm der SmartLink-Software angezeigt. In einer Dropdown-Liste links am oberen Bildschirmrand können Sie das gewünschte SmartDosing auswählen.



Für jedes ausgewählte SmartDosing fasst das SmartLink-Dashboard alle gespeicherten Daten übersichtlich zusammen:

- SmartDosing-Name und Datum des letzten Datenimports.
- Funktionsstatistik seit der Installation.
- Erinnerung an die letzten 5 Alarme und die letzten 5 Ereignisse.
- Kalender der Aufzeichnungen Alarme und Ereignisse in Zusammenhang mit dem Dosierer: Überwachung des Dosierers.
- Kalender der Behandlungsaufzeichnungen: Überwachung der Behandlungen.

Alle Funktionen können über das linke Menü des Dashboards erreicht werden, indem auf "Hauptmenü" geklickt und "Dashboard" auswählt wird.

ÜBERWACHUNG DES DOSIERERS

Die Informationen zur Dosiererüberwachung sind über das linke Seitenmenü durch Anklicken des "Hauptmenüs" zugänglich.

Contract Section 1						- 8 4
	C. III	2010	Reality of Concern	Constant of the	_	-
DOSATRON	ale te 10(B			 1	600 KRAD 🖸	
		-				
		-				
Treasure of the state						
(********						

Bolton I			1.0			
a loss de la companya						
				-		

"Dosiererüberwachung" auswählen.

Der Kalender zeigt automatisch den Kalendermonat an, in dem die letzten Ereignisse oder Alarme aufgezeichnet wurden. Die Art des Ereignisses ist durch einen Farbcode gekennzeichnet.

and a second								- 3 4
0				Manager Design				
		44 T (144)	1.444			Analysis (Sector)		
-								100 No. 10
A provident A distant A ministra		-	-					
A margine				-		0	1	9
l anna		÷	1	1	14	1.41	14	2
				1	2	12	2	
		-	8		Ξ×	1	3	1
	-	-	-					-

Auf ein Ereignis oder einen Alarm klicken, um detaillierte Informationen zu erhalten.

Diese Informationen geben Ihnen einen Hinweis auf die Details und möglichen Ursachen der Alarme sowie Informationen über die ausgewählten aufgezeichneten Ereignisse.

Kein Zufluss	Mater steht
Datum: 20/00/2019 - 19/20:00 Dibuti: Modplithe Unsachern) - Tiern wettreachers Keis Wester - Ventlie georstooren - Ventlie georstooren - Offer versloof: - Chrierbeichung der Wassenversüngung	Detarro Dictor/2019 - 15/07/52 Auftricten des Petitiens 1 Rogen: 04. unterhandsters Westwa Detaile Es Sieft Wessen, überühl der Minter ebgenscheitet ist Purspe durch zieft/Wess von Klanweister reinigen. Palle bas Problem werkehin bestaht, met dem Prufglas eine Diagnooe durchfuhren.
Schlester	Schlessen
Diagnose	Vorbecgende Wartung
Deturn: 10/09/2018 - 10/55/23	Datum: 09/09/2018 - 87 43 00
Details: Minter Dic Denierung OK	Debale Ober cas "Diegrose" Menti und einen Messzylinder den Verschleibzustand ihrer Purspe- paliten Dichtungen und Gaugschlauch einmel pro Jahr austzuschen.
	Schemen
Schlessen	
Rickfluss	zuviel Durchsatz
Detum: 04/09/2039 - 15/05/16 Détaile: Unipextituitorier Avioteg des Fullstande des Behalters: - Behälter nicht während der Behanstlung fällen - Sicherstellen, dass des Avisaugend I nicht undicht ist Schliessen	Datamic 04/03/2018 - 09/39:00 Ditaite: Ksiumentsteim größer als Maiermalieistung des Docierons -sochenheben, dass aus der Trainie wahrend der Behandung nichts ausbauft und dass in desem Zohnsum die Nohlenungen nicht entiert werden. Neen das Pochern weiterten besteht, leistungsstänkere Docation Pumpe verwenden.
	Schlesse

Die Leiste am oberen Bildschirmrand ermöglicht:

- die Auswahl des gewünschten SmartDosing;
- die Angabe spezifischer Daten zur Überprüfung der Daten über einen bestimmten Zeitraum hinweg;
- das Zugreifen auf die Statistik der Dosiererüberwachung für den gegebenen Zeitraum;
- das Generieren einer PDF-Datei oder das Ausdrucken der Statistikdatei für den betroffenen Zeitraum.

Um eine PDF-Datei zu erzeugen, auf PDF exportieren klicken und dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um die Datei am gewünschten Ort zu speichern. Den gleichen Anweisungen folgen, um die Statistik auf dem Bildschirm anzuzeigen oder die Statistikdatei auszudrucken.

Wenn Sie keinen Zeitraum festlegen werden die Statistiken für alle Ereignisse über den gesamten Nutzungszeitraum erstellt.

ÜBERWACHUNG DER BEHANDLUNGEN

Die Informationen zur Behandlungsüberwachung sind über das linke Seitenmenü durch Anklicken des "Hauptmenüs" zugänglich.

"Behandlungsüberwachung" auswählen.

			Manager Persons				_
DOSATRON	more apple 1			t	1	1001000	
	-		-	-	1		1
		-					
	-						- 28
Contract of the local division of the local							10
*****							1.4
	_	-	-	-	-	-	_

Der Kalender zeigt automatisch den Kalendermonat an, in dem die letzten Behandlungen aufgezeichnet wurden. Die Art der Behandlung ist durch einen Farbcode gekennzeichnet.

0		7.	Meetering Behardle				
and and a second se	September 2018		. 14	2	and the second second	ED 000 1	-
terne terne terne tern							
	_	÷			145	.⊂ik	÷
		-		0	- 12		
			3	×.	18	3	
	-	Sec. 1			1-1000		and the second second

Klicken Sie auf eine Behandlung, um detaillierte Informationen in Form von Berichten und Grafiken anzuzeigen. Der Bildschirm mit den Behandlungsdetails ermöglicht es, Informationen über die behandelten Tiere und die verabreichte Behandlung oder Kommentare hinzuzufügen und den Anzeigemodus zu verwalten.

	the second se		
tester la teste	G	generate states and	- And
	1	A	Second R
	grand lines		A
-			
	- 28		XK
Parameters and the second second	design and		
	1.010.0000	states hands.	344.00

ERWEITERTE SUCHE

Die Informationen, die mit der erweiterten Suche zusammenhängen, sind über das Menü auf der linken Seite zugänglich, durch Klicken auf das "Hauptmenü".

Contract in second				- 8 4
		Einenterbe Barbe vorb Be-	ter strategy of the second	
DOSATRON				
to the second second				
(Brong Partie)	-	Part and a local data		
(interference)				
	2.09 /	and set of the local diversity of the local d	38.0 mm	1.1
			144 Y 10	11
			10 arm	
Refree			Contraction of the local division of the loc	
			1.000	
Contract of the second second				
			an a province plane in the second	
And the other labors in the second				-

"Erweiterte Suche" auswählen.

Rederi fermed						A.
0		Luna .	te Bache rech Belandlung			
Interview & Strenger	_					
	-					Children of
termination in the local division of the loc		-		_		
		-				
ALL PROPERTY AND ADDRESS OF	interior spin de respect					
Survey & Stating T		windowsen.				
A 20'00-11-001-001		Sector And		3.6.8	devices of the second s	
		100				
	4.4	222.0			- 94449	
	441	2148		1.1	- And Andrewson	
		127			- management of	
		12			1.1.1	
	_		_	_		
And in case of the local						
COMPANY AND ADDRESS	and strength of	Contraction of the local division of the loc	and the second second		and	(1) (2) (1)
			and here a	_		_

Standardmäßig werden alle SmartDosing ausgewählt.

Die gewünschten Parameter (Chargen-Nr., Raum-Nr., Art der Behandlung usw.) auswählen, um die von diesen Parametern betroffenen Behandlungen anzuzeigen.

)		1.00	marte Rocks on	in Belande	-			
Company to all and the state of the					~~~			
	d dates (PERSONAL PROPERTY.
the second s	5-1-1	the second						
- Th-								
bitment total bitmet bit	manufacture in the other							
and a second sec		managers.						
and the local data						Annal an		
ADDITION OF THE OWNER.		al internet			0.001	a take		-
		an 1474				- And Area		
		RI (20				- Baller Manual		
		10 A 10						
		TU 40				-		
1400000000000								
tear Barley Bern		Transformer 1	· Dermanne :	164	1.1.0.11011		Section/Line 1	And Address of the
and the second se			-				47	
			1000				*	
· · · · ·	111		10.000	-			100.00.00.000	
and an and a second sec							15	

Wählen Sie aus den Ereignissen diejenigen aus, die im PDF-Format gespeichert, im CSV-Format exportiert oder ausgedruckt werden sollen.

Course of Second							- 8 4
Q mene	1.0	lines.	terte Biebe en	in Second			
							-
	. 0.07 8.0 8.0 9.0 9.0						1
Andrew Street, Annual Street		-	Lo Market	-	*****	-	Assessed 1
141			-				12
N			in succession in the local division of the l	-		ALCONOMIC DA	
and the second se			- manual -	-			1.4
and the second s			and the second				1.4
			_			and the second s	COLUMN TWO IS NOT

KONFIGURATION

ALLE IHRE SMARTDOSING

Informationen über alle Ihre SmartDosing-Garäte sind über das Menü auf der linken Seite zugänglich, durch Klicken auf das "Hauptmenü", "Ihre' SmartDosing" auswählen. Jeweilige Gerätebezeichnung angeben und die Informationen zu Ihren SmartDosing ansehen. Um die Firmware Ihrer SmartDosing zu aktualisieren, siehe § AKTUALISIERUNG.

ALLGEMEINE KONFIGURATION

Informationen über die allgemeine Konfiguration des SmartLink sind im linken Menü durch Klicken auf "Hauptmenü" und dann auf "Konfiguration" zugänglich.



Die Sprache, das Datumsformat und und die Einheiten in das gewünschte SmartDosing eingeben.

) Hammed (a alla source directed argues	
	the second se	
	the second s	
	Converse Processon & Manager & Converse	47
	- AND A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY OF	
		- TATING THE
	-	
burtan martin alto	and and a second s	
atomaniche Rosalianung der Deier ein Dinangelle. M		
window de Tananel etc.		
	An other can give	

Zur Aktualisierung des SmartLink siehe § AKTUALISIERUNG

Aktualisierung

AKTUALISIERUNG DES SMARTDOSING

Im Hauptmenü des SmartLink, Registerkarte "Ihre SmartDosing" überprüfen, ob ein Update der eingebetteten Software Ihrer SmartDosing zur Verfügung steht.

				_	(ifter	****		_			_	
ODSATRON						(Contract)	_		No.	-		
- Conservation						a statement		121	Constant of the local division of the local			
Landston allow days			_	-	_							
Contractor				-								
Notice .		_	_			Concession of	1211			_		
						-	-	1	-	-		14
	10				1.5	-						- 12
					10							18
					122							18

Wenn ein Update verfügbar ist, laden Sie die Installationsdatei "jetzt herunterladen" auf den USB-Stick herunter.

÷		 Britantineg		
-		 1		
	- 22	 _		a set of a
*	10	 and a second sec	**	Sec. 1
*	**	 _		-
			THE ACTOR	

Wenn der Download abgeschlossen ist, das SmartLink-Programm.

Den USB-Stick auf der rechten Gehäuseseite des SmartDosing in den von einer Abdeckung geschützten USB-Port stecken. Der Bildschirm zur Datenübertragung wird automatisch angezeigt.

Auf ► drücken, um das Icon AKTUALISIERUNG auszuwählen, dann 🗹, um die Aktualisierung zu starten.

Sobald der nächste Bildschirm erneut angezeigt wird, kann der USB-Stick entfernt werden.

Der Startbildschirm wird dann erneut angezeigt.



Wichtig: Die Aktualisierung der eingebetteten Software speichert auch Ihre bereits aufgezeichneten Behandlungs- und Dosierpumpendaten.

AKTUALISIERUNG VON SMARTLINK

Im Hauptmenü Ihres SmartLink die Registerkarte "Allgemeine Konfiguration" auswählen.



Die Versionsnummer Ihres SmartLink wird angezeigt.

Q	algement Einstellungen	
	-	
		man N
	-	
	(Address)	
Accounts Readorup in Deer on Deergelik Ind		
formers do Second and		
	At star small	

Sie haben auch die Möglichkeit zu prüfen, ob Updates verfügbar sind Wenn ein Update verfügbar ist, laden Sie die Installationsdatei mit "jetzt herunterladen" herunter.



Wenn der Download abgeschlossen ist, SmartLink schließen. Öffnen Sie die Datei und folgen Sie den Installationsanweisungen.

Wartung

Beim Austausch der 9V-Batterie ist es ratsam, die gleiche Batteriereferenz zu verwenden. 9VDC - 500 mAh Modell 6LR61.



- Vor und nach dem Austausch der 9V-Batterie die USB-Abdeckung immer geschlossen halten, um die Wasserdichtigkeit des Überwachungsmoduls zu gewährleisten.
- Nach dem Gebrauch wird empfohlen, das System durch Ansaugen von Klarwasser (~ 1 Liter [0.264.US-GALLONEN]) zu spülen.
- Eine Diagnose des SmartDosing-Systems ermöglicht jederzeit die Überprüfung möglicher Probleme am Antrieb oder der Dosiereinheit (automatisches Diagnoseprogramm mithilfe des Messzylinders).
- Eine jährliche Wartung verlängert die Lebensdauer Ihres SmartDosing. Die Dosiererdichtungen und der Ansaugschlauch/Schlauch der Füllstandsanzeige sind jährlich zu erneuern.
- Überprüfen, ob der Motortaktzähler korrekt installiert ist.



- Darauf achten, dass sich kein Staub oder Partikel auf der Schiene oder zwischen der Schiene und der Überwachungseinheit ansammeln (Teil der Wandhalterung hinter dem Überwachungsmodul).



- Darauf achten, dass sich kein Staub oder Partikel in der Öffnung für Druckausgleich neben dem Schlauch der Füllstandsanzeige ansammeln.

Mögliche Störungen

SYMPTOM	URSACHE	ABHILFE				
BILDSCHIRM SCHALTET NICHT	Stromversorgung nicht angeschlossen	Stromversorgung anschießen				
	Der Schnellanschluss des Netzkabels ist nicht richtig an das Überwachungsmodul angeschlossen	Überprüfen Sie, ob das Anschlussverfahren befolgt wurde				
	Tasten funktionieren nicht mehr	Händler kontaktieren				
DIE WERTE DER EINSTELLUNG DES DOSIERSTELLRADS SIND FALSCH	Die Indexierung wurde nicht durchgeführt	Eine Indexierung im Menü Konfiguration durchführen (siehe Seite 27)				
	Externe Elemente stören die Positionserfassung der Einstellhülse.	Sauberkeit der Schiene prüfen				
	Die Nadel, die die Dosierposition auf der Schiene misst, ist defekt oder fehlt (siehe Diagramm auf Seite 10)	Händler kontaktieren				
AN DER VERBINDUNG ZWISCHEN HYDRAULIKKÖRPER UND ÜBERWACHUNGSBLOCK GIBT ES LECKAGEN.	Das Ansaugventil zwischen Hydraulikkörper und Dosiereinheit fehlt. (siehe Diagramm auf Seite10)	Ein Ventil einsetzen				
WÄHREND EINER BEHANDLUNG WIRD DER WASSERDURCHSATZ ERFASST, NICHT JEDOCH DER VORLAGENVERBRAUCH	Ich habe den Füllstand zu Beginn der Behandlung nicht initialisiert (Siehe Seite 30)	Initialisierung des Füllstands zu Beginn der Behandlung				
- zusätzlich wird ein Fehlalarm für "nie	driger Füllstand" oder "Behälter leer" aus	gelöst				
	Es gibt ein Luftleck im Schlauch der Füllstandsanzeige	Anschluss des Schlauchs der Füllstandsanzeige überprüfen. Prüfen, ob der Schlauch im Behälter auf der Schlauchführung in der richtigen Höhe relativ zum Saugfilter liegt. Siehe Seite 19				
- zusätzlich wird ein Fehlalarm für "Do	sierstörung" ausgelöst, obwohl der Pege	l im Vorlagebehälter sinkt.				
	Das untere Ansaugventil fehlt.	Das Vorhandensein des unteres Ansaugventils prüfen.				
DAS WASSERVOLUMEN STEIGT NICHT AN, WÄHREND DER DOSIERER KLICKT UND DER FÜLLSTAND IM BEHÄLTER SINKT	Der Impuls-Signalgeber ist gelöst oder beschädigt.	Das Vorhandensein und die Unversehrtheit des Magnetclips prüfen; den Händler kontaktieren.				
- Ich habe also Motorausfälle, während der Dosierer klickt UND das Produktniveau im Behälter sinkt						
	Der Schnellanschluss des Motortaktzählers ist nicht richtig an das Überwachungsmodul angeschlossen	Überprüfen Sie, ob das Anschlussverfahren befolgt wurde				
	Der Motortaktsensor ist verschoben, beschädigt oder nicht mehr angeschlossen.	Die Position des Motortaktzählers prüfen; die Unversehrtheit des Kabels prüfen; den Anschluss an die Klemmleiste überprüfen.				

ALARM MOTORSTOPP						
- wenn bei der 10%-Abweichungsanzeige der Wasserzählerwert = 0						
	Der Wasserzähler ist in falscher Richtung montiert oder defekt.	Den Wasserzähler korrekt montieren oder austauschen.				
	Der Impulszähler des Wasserzählers ist defekt oder nicht an den Wasserzähler angeschlossen oder von der Klemmleiste des Monitoring- Moduls abgeklemmt	Wieder anschließen oder austauschen.				
- wenn auf der 10%-Abweichungsanze	ige der Wasserzählerwert < ILS-Wert ERSCHEINT					
	Die Batterie des Impulszählers des Wasserzählers ist fast leer.	Austausch des Impulszählers des Wasserzählers				
	Der Wasserzähler ist abgenutzt	Wasserzähler austauschen				
- wenn mein Dosierer nicht startet						
	Gebrauchsanleitung des Dosierers kon	sultieren				
	Die Isolierdichtung des Hydraulikkörpers fehlt oder ist beschädigt.	Das Vorhandensein und die Unversehrtheit der Dichtung prüfen. Reinigen, austauschen oder wieder zusammenbauen.				
ICH HABE EINEN ALARM FÜR RÜCKFLUSS IN DEN VORLAGEBEHÄLTER, ABER DER FÜLLSTAND IM BEHÄLTER STEIGT NICHT WESENTLICH AN (NICHT > 4CM)	Es gibt ein Luftleck im Schlauch der Füllstandsanzeige	Den Anschluss des Schlauchs der Füllstandsanzeige überprüfen. Überprüfen Sie, ob der Schlauch im Behälter auf der Schlauchführung in der richtigen Höhe relativ zum Saugfilter liegt.				
	Die Überwachungsgehäuse heizt sich auf	Schutz vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen.				
	Die Schläuche sind locker und/ oder nicht gesichert am Boden des Behälters.	Stellen Sie sicher, dass die 2 Schläuche am Boden des Behälters angebracht sind.				
DER DATENABRUF ODER DAS	Der USB-Stick ist defekt	Austausch des USB-Sticks				
UPDATE DER SMARTDOSING ÜBER DEN USB-STICK ENDET MIT EINEM SYSTEMFEHLER.	Die Aktualisierung wird nicht an der richtigen Stelle auf dem USB-Stick gespeichert.	Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang				
	Ich habe meinen USB-Stick zu schnell aus dem Gerät genommen.	Bestätigen Sie den Bildschirm und starten Sie von vorne.				
		Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Händler				
ES GIBT EINEN "SYSTEMFEHLER" AM ANFANG ODER WÄHREND EINER AUFZEICHNUNG	Es gibt ein Problem mit dem internen Speicher	Den Händler kontaktieren				
DATENWIEDERHERSTELLUNG DURCH DAS KONVERTERKABEL FUNKTIONIERT NICHT	Der Schnellanschluss des Kabels ist nicht richtig an das Überwachungsmodul angeschlossen	Überprüfen Sie, ob das Anschlussverfahren befolgt wurde.				
	Die Software auf dem Computer wurde nicht ordnungsgemäß installiert oder konfiguriert	Uberprüfen Sie, ob das Installations- und Konfigurationsverfahren befolgt wurde.				

OSATRON INTERNATIONAL LEHNT JEDE HAFTUNG FUR EINE NUTZUNG AB, DIE NICHT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER BEDIENUNGSANLEITUNG ERFOLGT.

Gewährleistung

DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. verpflichtet sich alle als ursprünglich fehlerhaft anerkannte Teile während eines Zeitraums von zwölf Monaten für den Teil "Dosierer" des Systems SD25AL5 und während eines Zeitraums vierundzwanzig Monaten von für den Teil "Überwachungsmodul" des Systems zu ersetzen, wobei dieser Garantiezeitraum mit dem Kaufdatum durch den ursprünglichen Käufer beginnt.

Um das Teil unter Garantiebedingungen ersetzen zu lassen, muss das Gerät oder das gelöste Teil zusammen mit dem Beleg des ursprünglichen Kaufs an den Hersteller oder eine zugelassene Vertriebsstelle zurückgesendet werden.

Nach Überprüfung durch die technischen Dienste von Hersteller oder Vertriebsstelle kann das Gerät als fehlerhaft anerkannt werden.

Nachdem jegliche Chemikalien durch Ausspülen aus dem Gerät entfernt wurden, ist dieses unter Zahlung der Frachtkosten an den Hersteller oder die Vertriebsstelle zu senden, von wo es nach der Reparatur, falls letztere durch die Garantie gedeckt war, kostenlos zurückgesendet wird.

Im Rahmen der Garantie durchgeführte Arbeiten können die Laufzeit der Garantie nicht verlängern.

Diese Garantie betrifft nur Fabrikationsfehler.

Diese Garantie deckt keine Fehler, die auf eine ungewöhnliche Installation

des Geräts, die Verwendung ungeeigneter Werkzeuge, Installationsoder Wartungsfehler, Unfälle in der Umgebung oder durch im Gerät oder in dessen Nähe gefundene Fremdkörper oder Flüssigkeiten verursachte Korrosionen zurückzuführen sind.

Zur Dosierung aggressiver Produkte sollten Sie vor der Verwendung bei Ihrer Verkaufsstelle rückfragen, um sicherzustellen, dass diese mit dem Dosierer verträglich sind.

Die Garantie deckt keine Dichtungen (Verschleißteile) oder Schäden, die durch Verunreinigungen des Wassers, zum Beispiel Sand, verursacht werden. Ein Filter (von zum Beispiel 300 Mesh - 60 Mikron, je nach vorhandener Wasserqualität) muss zur Bestätigung der Garantie auf dem Zufluss des Geräts installiert werden.

DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. verweigert jegliche Verantwortung für Schäden, die unter Bedingungen entstehen, die mit den Vorschriften und Toleranzen der Gebrauchsanleitung nicht konform sind.

Es gibt keine stillschweigende oder ausdrückliche Garantie für mit den Geräten von DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. benutzte Produkte oder Zubehörteile.

Zögern Sie nicht sich für jeglichen nur Kundendienst an Ihre Verkaufsstelle oder direkt an DOSATRON zu wenden.

Dieses Dokument stellt keine vertragliche Verpflichtung dar und dient nur zu Informationszwecken. DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an seinen Geräten vorzunehmen.

CE Conformity Statement Document N° DOCESD190901 This Dosatron is in compliance with the European Directive 2006/42/CE. This declaration is only valid for countries of the European Community (CE).