



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY



Scanee el código QR para ver nuestro video Servicio D14MZ2 - Kit de Empaques.

800-523-8499

www.dosatronusa.com

El Kit de Empaques Incluye:

PJD1115	Válvula cheque
JD1100	O-ring de la manga de inyección
JD1120	O-ring del vástago
J009	Sello del émbolo

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D14MZ2 - Kit de Empaques

Antes de comenzar, asegúrese que el inyector está haciendo clic. Si no hace clic, vea el video de Solución de Problemas D14MZ2.



Paso 1: Para hacerle servicio a su inyector D14MZ2, usted necesitara el Kit de Empaques (Parte #: PJD1116).

Para comenzar, desatornille la tuerca de la manguera de succión y remueva la manguera de succión.



Paso 2: Desatornille la tuerca del vástago de inyección.



Paso 3: Jale el vástago hacia abajo para desprenderlo del cuerpo de la unidad. Coloque la tuerca y el cuerpo a un lado.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

800-523-8499

www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D14MZ2 - Kit de Empaques



Paso 4: Desatornille y remueva la tuerca de la válvula cheque.



Paso 5: Agarre la lengüeta y jale la válvula cheque completamente hacia afuera.



Paso 6: Desatornille y remueva la tuerca de seguridad.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

800-523-8499

www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D14MZ2 - Kit de Empaques



Paso 7: Remueva la abrazadera en forma de “C” esparciendo la abertura y deslizándola sobre las roscas.



Paso 8: Desatornille y remueva la tuerca de ajuste.



Paso 9: Empuje la barra de inyección blanca hacia arriba y sáquela de la manga negra.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

800-523-8499

www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D14MZ2 - Kit de Empaques



Paso 10: Remueva y reemplace el anillo de la barra de inyección (Parte #: JDI120).



Paso 11: Remueva y reemplace el o-ring de la manga de inyección (Parte #: JDI100).



Paso 12: Alinee el diente dentro de la manga negra con la ranura larga en la barra de inyección blanca.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

800-523-8499

www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D14MZ2 - Kit de Empaques



Paso 13: Inserte la barra blanca de inyección dentro de la manga negra. Jálela hacia abajo tanto como pueda.



Paso 14: Atornille de nuevo la tuerca de ajuste a la manga negra.



Paso 15: Reinstale la arandela en forma de “C” deslizándola sobre las roscas en la parte inferior de la barra blanca. Dele vuelta a la arandela hasta que encaje en su lugar.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

800-523-8499

www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D14MZ2 - Kit de Empaques



Paso 16: Atornille la tuerca de seguridad y apriétela con la mano.



Paso 17: Inserte la nueva válvula cheque (Parte #: PJD1115) dentro de la barra blanca.



Paso 18: Reinstale la tuerca de la válvula cheque.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

800-523-8499

www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D14MZ2 - Kit de Empaques



Paso 19: coloque el vástago de inyección a un lado y agarre el cuerpo azul. Remueva el sello del émbolo apretándolo y deslizándolo fuera del émbolo.



Paso 20: Instale el nuevo sello del émbolo (Parte #: J009) en la ranura del émbolo.



Paso 21: Para finalizar, alinee las guías en la parte inferior del cuerpo azul con los dientes en la parte superior del vástago de inyección.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

800-523-8499

www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D14MZ2 - Kit de Empaques



Paso 22: Reinstale la tuerca apretándola con la mano.



Paso 23: Si en el vástago no ve la escala de su preferencia, remueva la tuerca del vástago. Jale el vástago cuidadosamente hacia abajo, dele vuelta y empújelo de nuevo hacia arriba.



Paso 24: Reinstale la tuerca, y apriétela con la mano.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

800-523-8499

www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D14MZ2 - Kit de Empaques



Paso 25: Examine la manguera de succión antes de reinstalarla. Si está ensanchada, córtela una pulgada más o menos y vuélvala a instalar. Si la manguera tiene ranuras, agujeros, o se ve vieja, entonces es tiempo de reemplazarla.



Paso 26: Deslice la tuerca de la manguera de succión sobre la manguera.



Paso 27: Sujete la manguera a la lengüeta.



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

800-523-8499

www.dosatronusa.com

Se recomienda el uso de protección adecuada, tales como gafas, guantes y delantal, cuando desarme su Dosatron.

Servicio D14MZ2 - Kit de Empaques



Paso 28: Apriete la tuerca con la mano.

Nota: Para ver el video vaya a la página de videos de www.dosatronusa.com/videos.aspx o al canal de YouTube www.youtube.com/user/DosatronIntl